

ワイヤレスマイク用 充電電池 (2本入り)

WB-1000A-2

※ この電池は、当社の以下の機器専用の単3形充
電式ニッケル水素電池です。

※ 電池の入れかたは、各機器に付属の取扱説明書を
お読みください。

ワイヤレスマイク : WM-1220、
WM-1265B、
WM-1265S、
WM-1320
ワイヤレスマイク プレストーク型 : WM-1420
ワイヤレスガイド
携帯型送信機 : WM-1100
ハンドマイク型送信機 : WM-1120
携帯型受信機 : WT-1100
携帯型受信機 : WT-1101-C11C13、
WT-1101-C12C14
連絡用無線システム携帯機 : WF-101

※ 充電のしかたは、当社の以下の充電器に付属の取
扱説明書をお読みください。

ワイヤレスマイク用充電器 : BC-1000
プレストーク型ワイヤレスマイク用充電器
: BC-1420
ワイヤレスガイド用充電器 : BC-1100A-4、
BC-1100A-12

■ 安全上のご注意


危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って
生じることが想定される内容を示しています。

異常が起きたら使用を中止する

次の場合、機器の使用を中止して電池を取り出し、火気から遠ざけてください。
そのまま使用すると、発火・破裂の原因となります。

- 液もれ、変色、変形、損傷があるとき
- 煙が出ている、変なにおいがするとき


強制
分解、改造をしない

電池を変形・改造したり、直接はんだ付けしたりすると、安全機構や保護装置が損な
われ、発火・破裂・漏液の原因となります。


分解禁止
端子を金属類でショートさせない

プラス (+) とマイナス (-) 端子を針金などの金属類でショートさせないでください。
また、金属性のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
でください。


禁止

発火・破裂・漏液・発熱の原因となります。

加熱したり、火の中に入れてたりしない

ガス排出弁や安全機構が損なわれ、発火・破裂の原因となります。


禁止
水にぬらさない

水につけたり、端子部分をぬらしたりしないでください。
腐食により、発火・破裂・漏液・発熱の原因となります。


禁止
使用環境温度に注意する

火のそばや炎天下の車中など (60℃以上になるところ) での使用・保管・放置はしな
いでください。

高温になると、安全機構や保護装置が損なわれ、発火・破裂・漏液・発熱の原因とな
ります。


強制
充電するときは、指定の充電器を使用する

指定以外の充電器を使用すると、発火・破裂・漏液・発熱の原因となります。


強制

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

指定外の機器に使用しない

異常な電流が流れて、発火・破裂・漏液・発熱の原因となります。



禁止

大きな衝撃を与えない

落としたり、ぶついたりしないでください。

衝撃により、安全機構や保護装置が損なわれ、発火・破裂・漏液・発熱の原因となります。



禁止

電池内部の液が付いたら、洗い流す

液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。きれいな水で洗い流し、ただちに医師にご相談ください。

皮膚・衣服に付いたときは、皮膚に傷害をおこす恐れがあります。きれいな水で洗い流してください。



強制

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

充電時間に注意する

2時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

そのまま続けて充電すると、発火・破裂・漏液・発熱の原因となります。



強制

■ ニッケル水素電池のリサイクル



ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください

この充電電池は、ニッケル水素電池です。ニッケル水素電池はリサイクルが可能なおも、貴重な資源です。

電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。使用済みの電池は、捨てないで、お買い上げ店または当社営業所へ返却してください。

- 過放電状態になると、充電しても使えなくなることがあります。
- 満充電（充電完了）となった電池は、それ以上くり返して充電しないでください。電池が劣化する原因となります。
- 電池を使用しないときは、マイクから取り出して保管してください。

■ 仕様

公称電圧	DC1.2V
公称容量	1000 mAh
定格容量	最小 950 mAh
使用温度範囲	0 ~ 50℃（充電時 0 ~ 40℃）
使用湿度範囲	85% RH 以下 （ただし結露のないこと）
寸法	φ14.2×50.4（長さ）mm
質量	20g（1本あたり）

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 使用上のご注意

- お買い上げ後、初めての使用や長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 充電は必ず 0 ~ 40℃ の周囲温度の中で行ってください。この温度範囲外では、電池を液もれ、発熱させるおそれがあります。
- 極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し、使用できる時間が短くなります。
- 充電直後は高温になることがあります。

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475(有料) FAX 0570-017-108(有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

TOA 株式会社

133-07-00108-00